








K1.51 - Komoda 60



K1.51 - Dresser 60

K1.51 – Комод 60

K1.51 - Kumode 60



meblif








ELEMENTS / CZĘŚCI / ДЕТАЛИ /COMPONENTE /
TEILE /ELEMENTIT / ФУРНІТУРА / FURNITURA

OKUCIA / FITTINGS / ФУРНІТУРА /
FERONERIE / BESCHLÄGE / KIINNITTIMET /
ДЕТАЛІ / DETAĻAS

K1.51


	Nr	A x B x C [mm]	PCS.		Id	pcs.		Id	pcs.
1/4	2	1235x564x12	1		W4	8	W61	18	
	4L,4R	1253x430x18	1						
	3	214x248x18	2		W14	20	W50	18	
2/4	Nr	A x B x C [mm]	PCS.						
	2a,2b	400x200x12	4		W11	8	W2	26	
	1a,1b	400x120x12	1		W1	8	W20	5	
	2d	185x524x18	4		W69	8	W63	5	
	1	604x450x18	1		W13	30		5R,5L	
	1d	105x524x18	1			5	W198	5R,5L	
	1e	407x536x3	5						10
3/4	Nr	A x B x C [mm]	PCS.						
	3	110x564x18	2						
	-	OKUCIA / FITTINGS / ФУРНІТУРА / FERONERIE / BESCHLÄGE / KIINNITTIMET / ФУРНІТУРА / FURNITURA	1						
4/4	Nr	A x B x C [mm]	PCS.						
	2c	596x264x16	4						
	1c	596x160x16	1						









5


6



1


2







11

13



12



WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

1. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymać opakowanie plastikowe w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
2. Wszystkie połączenia muszą być dobrze dokręcone, oraz żaden element łączący nie może być luźny.
3. Ostrzeżenie: Bądź świadom rzyiska, jakie stanowi otwarty ogień, oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu komody.
4. Ostrzeżenie: Nie używać komody, jeżeli jakikolwiek jej element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu, używać wyłącznie elementy, dopuszczone przez producenta.
5. Wszystkie elementy muszą być utrzymane w czystości.

W razie problemów z montażem zachęcamy do kontaktu!

IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USE READ CAREFULLY

1. To avoid the risk of suffocation, keep the plastic packaging away from infants and children.
2. All connections must be tightened correctly and not left loose.
3. Warning: Be aware of the risk posed by open fire and other strong heat sources, such as electric or gas radiators etc., which may be located near the dresser.
4. Warning: Do not use the dresser if any of its elements is damaged or if there are any missing items. Use only those items that are supplied by the manufacturer.
5. All elements must be kept clean.

If you experience any problems with assembly, please contact us!

SVARĪGI, SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI – RŪPĪGI IZLASIET MĒBEĻU INSTRUKCIJU

1. Lai izvairītos no nosmakšanas un/vai nožņaugšanās riska, turiet iepakojuma materiālu mazuljiem un bērniem nepieejamā vietā.
2. Visiem stiprinājumiem jābūt cieši pievilktiem, un detaļām jābūt cieši savienotām viena ar otru.
3. BRĪDINĀJUMS: Nepieļaut karstu priekšmetu tiešu ietekmi, piemēram, elektriskos sildītājus, kas var atrasties pie mēbelēm, jo tās var izraisīt deformāciju.
4. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet mēbeles, ja kāda no detaļām ir bojāta, vai trūkst furnitūras. Izmantojet tikai tās detaļas, kurus piegādājis ražotājs.
5. Montāžas laikā ievērojiet mēbeļu detaļu tīrību.

ВАЖЛИВО: ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ, УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Щоб уникнути ризику удушення, зберігати поліетиленову упаковку в недоступному для дітей і новонароджених місці.
2. Всі кріплення повинні бути щільно затягнуті, а деталі міцно з'єднані між собою.
3. Попередження: Необхідно брати до уваги небезпеку відкритого вогню та інших сильних джерел теплового випромінювання, таких як електро – та газонагрівач, розміщених поблизу столу.
4. Попередження: Не використовувати шафи, якщо який-небудь її елемент пошкоджений, розірваний або не вистачає деталей. Використовувати виключно елементи, які допущені виробником.
5. Всі елементи необхідно утримувати в чистоті.